

Blahoželáme Vám k nákupu Vášho nového výrobku

Europe Magic Wand (EMW)

DÔLEŽITÉ

Prosím prečítajte si dôkladne tieto inštrukcie a uchovajte ich pre prípadné potreby. Je dôležité aby ste inštrukcie dôkladne dodržali!

ŠPECIFIKÁCIA

Model	EMW-230V CE ROHS	Voltáž napájacieho zdroju	230 Voltov
Maximálna prevádzková doba	25 minút nepretržite	Frekvencia napájacieho zdroju	50 Hz
Vibračná frekvencia	Približne 6000/min (vysoká rýchlosť) Približne 3200/min (nízka rýchlosť)	Spotreba energie	20 Wattov
Váha	680 g	Vyrobené v	Číne

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

UPOZORNENIE: Nesprávne použitie môže spôsobiť elektrický šok, popáleniny, požiar a poranenie užívateľa!

VAROVANIE pred KVAPALINAMI A VLHKOSŤOU

- ➔ Nepoužívajte EMW v mokrom alebo vlhkom prostredí.
- ➔ Nikdy nepoužívajte ani neuchovávajte EMW v blízkosti sprchy, vane, bazény apod. Nikdy sa nedotýkajte EMW, ktorý spadol do vody.
- ➔ EMW sa nesmie umývať vodou ani inými kvapalinami.
- ➔ EMW nesmie byť v prevádzke v blízkosti sprejov.

VAROVANIE pred NESPRÁVNÝM POUŽITÍM

- ➔ EMW nesmú používať deti ani neplnoleté osoby.
- ➔ EMW nie je hračka a nemá byť prenášaná za kábel. EMW nesmie zostať zapojený do zásuvky mimo dobu používania. Nenechávajte EMW za dobu chodu bez dozoru.
- ➔ Nepoužívajte EMW v prípade, že nefunguje správne, bol poškodený alebo prišiel do kontaktu s vodou. To sa týka celého prístroja vrátane káblu a zástrčky.
- ➔ Opravy/údržbu zaistí Váš predajca alebo Amok Marketing (viz kontaktné informácie).
- ➔ Tento prístroj nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou, alebo nedostatkom skúseností a poznatkov, ak nie sú pod dohľadom alebo im inštrukcie neboli dané osobou zodpovednou za bezpečnosť.

- ➔ Deti by mali byť pod dozorom, aby sa nehrali s týmto prístrojom.
- ➔ Napájací kábel nemôže byť vymenený. Ak je kábel poškodený, prístroj musí byť zlikvidovaný.

VAROVANIE pred PREHRIATÍM

- ➔ EMW musí byť schopný voľne vibrovať, aby sa obmedzilo prehriatie.
- ➔ Preto nepoužívajte EMW pod perinou, vankúšom, dekou apod. Z rovnakého dôvodu nedržte hlavicu EMW pri použití príliš silno.
- ➔ EMW môže byť zapojený nepretržite len 25 minút, potom je potreba ho nechať najmenej 30 minút vychladnúť.

VAROVANIE pred PORANENÍM

- ➔ EMW je určený pre masáž svalov, napríklad na ramenách, rukách, chrbte a nohách.
- ➔ EMW sa nesmie používať na opuchnutých alebo zapálených miestach alebo na podráždenej pokožke.
- ➔ Nepoužívajte EMW, ak Vám pôsobí z nejakého dôvodu bolesť. Ak máte pochybnosti, obráťte sa na Vášho lekára.

POKYNY PRE POUŽITIE

Používajte Europe Magic Wand pre masáž svalov.

- ➔ Zapnete stlačením tlačidla "+" po dobu 2 sekúnd.
- ➔ Vypnete stlačením tlačidla "-" po dobu 2 sekúnd.
- ➔ Nepoužívajte EMW dlhšie ako 25 minút.
- ➔ Ak chcete pokračovať v masáži, vypnite EMW na 30 minút, predtým než ho znova zapnete.
- ➔ Masírujte telo vibrujúcou hlavicom.

Ako udržiavať a uchovávať Váš Europe Magic Wand

- ➔ Neuchovávajte EMW vo vlhkom prostredí alebo na priamom slnku.
- ➔ EMW je možné vyčistiť vlhkou utierkou po vypojení zo zásuvky. Nepoužívajte žiadny druh saponátu.

V prípade akéhokoľvek problému s Vaším Europe Magic Wand

- ➔ Ak nastane s Vaším EMW akýkoľvek problém obráťte sa prosím na Amok Marketing na emw@amokmarketing.com pre radu.

ZÁRUKA A OPRAVA

Ako spotrebiteľ máte nárok na záruku danú príslušným zákonom v mieste nákupu na všetky výrobné nedostatky v návrhu alebo materiáli, ktoré sa vyskytli pri bežnom používaní.

Záruka platí len vtedy ak predložíte dokumentáciu vo forme platného dokladu o nákupe a o tom, že výrobok bol zakúpený ako nový. Platný doklad o nákupe je účet, ktorý vymedzuje: aký výrobok bol zakúpený, dátum nákupu a cenu.

Nevyhadzujte teda Váš doklad o nákupe.

Údržba a oprava Europe Magic Wand

Ak by ste - proti očakávaniu - našli na EMW nejakú vadu, ktorá spadá pod záruku, kontaktujte prosím predajcu s popisom vady a informáciami ohľadne Vášho dokladu o nákupe. Môžete sa prípadne obrátiť priamo na Amok Marketing na emw@amokmarketing.com.

Predajca / Amok Marketing potom podľa svojho uváženia zaistí opravu alebo výmenu akejkolvek mechanickej či elektrickej súčiastky, ktorá sa preukáže ako vadná, alebo vymení celý prístroj za odpovedajúci model.

Ak predajca / Amok Marketing rozhodne, že služba alebo oprava je nutná, výrobok je nutné vrátiť bezpečne zabalený a s priloženou kópiou dokladu o nákupe. Amok Marketing nezodpovedá za žiadne straty či poškodenie pri preprave.

Obmedzenie záruky

- ➔ Záruka neplatí v prípade, že výrobok podstúpi akúkoľvek nepovolenú údržbu, opravu alebo úpravu.
- ➔ Poškodenie spôsobené úmyselným či neúmyselným nesprávnym použitím, nehodou, nedostatkom opatrnosti či údržbou nie sú kryté zárukou. Toto tiež zahŕňa poškodenie spôsobené nesprávnou elektrickou inštaláciou, voltážou či sieťovým napätím.
- ➔ Poškodenie spôsobené v priebehu prepravy a náklady za prepravu nie sú kryté zárukou.
- ➔ Výrobok je určený pre domácu potrebu. Akékoľvek komerčné využitie ruší záruku.
- ➔ Záruka sa vzťahuje len na výrobky zakúpené v Európe.



Europe
MAGIC WAND