

Parabéns pelo seu novo

# Europe Magic Wand (EMW)

## IMPORTANTE ANTES DE USAR

Por favor, leia estas instruções antes de utilizar a EMW. Você também pode encontrar as instruções on-line em [europemagicwand.com/user-guide](http://europemagicwand.com/user-guide)

COMEÇAR	EVITE SOBREAQUECIMENTO
<p>1. Ligue o seu Europe Magic Wand com a tecla "+" continuamente por 2 segundos. (Protecção para crianças)</p> 	<p>1. Verifique se o Europe Magic Wand vibra livremente e emite calor - não segurar a parte superior demasiado firmemente e não o cubra com cobertores, travesseiros e afins.</p> <p>2. Use-a somente durante o tempo máximo de execução de 25 min. e use apenas os acessórios da Varinha Mágica Europa assim como aqui especificado.</p> <p>3. Se o disjuntor de superaquecimento der sinal permita que o aparelho esfrie por pelo menos 5 minutos antes de nova utilização.</p>

## MASSAGE E USE

Massajar solta os grupos musculares, aliviar as tensões do corpo e dá mais energia para lidar com um estilo de vida agitado. Para muitas pessoas, a massagem também abre a porta para um mundo de bem-estar sexual que com frequência contém mais do que jamais imaginou ser possível.

### Como usar o Europe Magic Wand

1. Ligue a ficha à tomada e accione a tecla "+" continuamente durante 2 segundos (Protecção para crianças).
2. Ajuste a intensidade da massagem com "+" e "-".
3. Segure levemente no cabo e mova a cabeça vibratória de um lado para o outro na área que pretende massajada.
4. É recomendado que comece pela intensidade mais baixa e vá aumentando assim que sinta necessidade aprendendo assim como tirar partido da sua Europe Magic Wand

### Importante - Evite ferimentos

- ▶ Pessoas com problemas de circulação sanguínea ou sensação reduzida (ex. diabéticos) não devem usar Magic Wand Europa sem consultar um médico.
- ▶ Nunca massagem na área que está ferida inflamada ou tiver uma erupção cutânea.
- ▶ Não massage uma mesma área mais de 3 minutos, mude de ona com frequência.
- ▶ Pare imediatamente se sentir dor, formigueiro ou dormência.
- ▶ Se tiver dúvidas - consultar um médico antes do uso.

### Limpeza

1. Retire a ficha da tomada.
2. Limpe com um pano húmido. NUNCA use água ou outros líquidos para limpar. (Leia as instruções de segurança)

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- ▶ Apenas ligar o EMW a 230 volts AC. Não o utilize para outros fins .
- ▶ Desligue sempre após o uso.
- ▶ O EMW nunca deve ser imerso em água ou outros líquidos.
- ▶ Nunca use ou guarde próximo à água ou em condições húmidas, por exemplo, no banheiro, sauna ou perto de uma piscina.
- ▶ Sempre inspecione o aparelho, cabo e ficha procurando defeitos ou danos antes do uso. Se o cabo estiver danificado é defeito e não deve ser usado..
- ▶ EMW é para uso doméstico e não pode ser usado profissionalmente.
- ▶

- ▶ EMW não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou falta de experiência ou conhecimento sobre o aparelho, a não ser que tenham sido instruídas no seu uso por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- ▶ Se o EMW for utilizado para outros fins a não ser o pretendido ou não for utilizado de acordo com este guia do usuário, o usuário é totalmente responsável por quaisquer consequências. Qualquer dano ao aparelho ou a qualquer outra coisa como consequência desse mau uso não é coberto pela garantia.
- ▶ O EMW não pode ser usado se tiver molhado, não estiver funcionando corretamente ou tiver sido danificado. Contacte o fabricante através do email [emw@amokmarketing.com](mailto:emw@amokmarketing.com) em caso de dúvida.

## ELIMINAÇÃO

Aparelhos elétricos não podem ser eliminados como lixo doméstico. Devem ser submetidos a gestão adequada dos resíduos e reciclagem de acordo com as leis do seu país. Obrigado por nos ajudar a cuidar do meio ambiente



## GARANTIA

Em caso de reclamação, leia sempre a garantia em [europemagicwand.com/warranty](http://europemagicwand.com/warranty). Lá encontra ajuda e orientação.

Como consumidor tem direito a uma garantia ao abrigo da legislação aplicável ao país em que os bens são adquiridos. Em todos os países da UE a garantia é válida por 24 meses a partir de recebimento da mercadoria, desde que você informar o vendedor sobre o problema dentro de 2 meses após a descoberta.

A garantia exige documentação na forma de uma prova de compra válida. O aparelho deve ser devolvido onde ele foi comprado.

### Limites da garantia

- ▶ A garantia será anulada se qualquer serviço, reparos e modificações forem feitas para ao EMW. Ou se este for usado comercialmente.
- ▶ Danos causados por mau uso, intencional ou não, acidentes, falta de cuidado e manutenção não é coberta. Também se causou danos por incorrecta instalação eléctrica, tensão ou voltagem.
- ▶ Danos durante o transporte bem como os custos de transporte não são cobertos.
- ▶ Apenas as unidades adquiridas e utilizadas na Europa são cobertos pela garantia.

### Se experimentar problemas com o EMW

Se tiver problemas com seu EMW ou está em dúvida acerca da garantia ou uso, não hesite em contactar o fabricante através do email [emw@amokmarketing.com](mailto:emw@amokmarketing.com) para ajuda e orientação.

## CANCELAMENTO DA COMPRA

Na UE existem regras especiais para produtos não comprados em lojas físicas. Como consumidor, você tem o direito de cancelar a compra com antecedência mínima de 7 dias após o recebimento da mercadoria. Em muitos clubes do país, o prazo é mais longo.

### Limitações nos direitos de revogação

Se você quer tirar proveito do direito de revogação, NÃO quebre o saco de plástico transparente selado em torno do selo pois é a prova de que o item é novo e sem uso.

Você pode ler mais sobre o direito de cancelamento aqui: [europemagicwand.com/warranty](http://europemagicwand.com/warranty).

## ESPECIFICAÇÕES

- ▶ Modelo : EMW-230V CE RoHS
- ▶ Voltagem fonte de alimentação / Frequência / Consumo: 230V AC / 50 Hz / 15 watt
- ▶ Frequencia de vibração : 3200/min - 6000/min
- ▶ Tempo máximo de execução: 25 minutos
- ▶ Peso / comprimento: 680 g / 32 centímetros
- ▶ Produzido na China para Amok marketing ApS

Sujeito a alterações e melhorias. Copyright © Amok marketing ApS.

**EMW-230 V CE RoHS is tested by a certified test lab to meet the following standards**

RoHS II 2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances)

LVD (Electric safety)

- ▶ EN 60335-1: 2002 + A1: 2004 + A1: 2004 + A12: 2006 + A2: 2006 + A13: 2008 + A14: 2010 + A15: 2011
- ▶ EN 60335-2-32: 2003 + A1: 2008
- ▶ EN 62233: 2008

EMC (Electromagnetic compatibility)

- ▶ EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
- ▶ EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
- ▶ EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
- ▶ EN 61000-3-3: 2008

ErP 2009/125/EC (Energy efficiency)

**The test lab further tested the SILICONE cap to meet**

- ▶ EN 14372:2004 (Phthalate free)
- ▶ Polynuclear Aromatic Hydrocarbons free (PAHs)  
ZEK 01.4-08 of German ZLS and its amendments

**CE**